




# Oversikt grunninstallasjon VVS\*

## CTC GSi

Modulerende bergvarmepumpe






\*Denne oversikten er bare ment som et hjelpemiddel ved installasjon. Alle sikkerhetsforskrifter og installasjonsforskrifter i installasjons- og vedlikeholdsanvisninger for produktet må følges.

# Oversikt grunninstallasjon EL\*

## CTC GSi


Modulerende bergvarmepumpe



Matekabel

Strømtilkobling må skje over en allpolet bryter og en jordfeilbryter i sentralen. Anlegget må dimensjoneres slik at alle eksisterende krav og regler oppfylles, se installasjons- og vedlikeholdsanvisningen.

Tilkoblingsskinne X2



Tilkoblingsklemme X2

\*Denne oversikten er bare ment som et hjelpemiddel ved installasjon. Alle sikkerhetsforskrifter og installasjonsforskrifter i installasjons- og vedlikeholdsanvisninger for produktet må følges.