




Oversikt grunninstallasjon VVS*

CTC GS / CTC GSi

Bergvarmepumpe




* Denne oversikten er bare ment som et hjelpemiddel ved installasjon. Alle sikkerhetsforskrifter og installasjonsforskrifter i installasjons- og vedlikeholdsanvisninger for produktet må følges.


Oversikt grunninstallasjon EL*

CTC GS / CTC GSI

Bergvarmepumpe



Strømtilkobling må skje over en allpolet bryter og en jordfeilbryter i sentralen. Anlegget må dimensjoneres slik at alle eksisterende krav og regler oppfylles, se installasjons- og vedlikeholdsanvisningen.



Tilkoblingsskinne X2

* Denne oversikten er bare ment som et hjelpemiddel ved installasjon.

Alle sikkerhetsforskrifter og installasjonsforskrifter i installasjons- og vedlikeholdsanvisninger for produktet må følges.